

ヒューミ付リモコン 各種設定操作説明書

－対象製品－

- ・てんまい加湿器（2012年1月以降のWM-VCHタイプ、WM-VCJタイプ）
- ・天吊型気化式加湿器 WM-VTD タイプ
- ・アフターラン制御ボックス（WM-VSB タイプオプション）

設定湿度を「40% RH」にする

リモコンスイッチの「電源」表示灯が消灯している状態で、「電源」表示灯が点灯するまでサイドスイッチ（※）を長押しします（3秒程度）。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。



①

「電源」表示灯が点灯します。

※上記表示灯に加え、「弱」表示灯、「アフターラン」表示灯、「警報」表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。各設定内容を確認する場合は、別紙「ヒューミ付リモコンの設定内容確認方法」を参照してください。



②

サイドスイッチ（※）を1回押します。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。



②で点灯していた表示灯が消灯し、
現在設定されている設定湿度により以下の何れかの点灯 / 消灯パターン表示となります。

3

35% RH	45% RH	50% RH	55% RH
			
60% RH	65% RH	70% RH	
			

4

③の点灯 / 消灯パターンから、
右写真の点灯 / 消灯パターンへ設定します。

強 / 弱ボタンを押し「弱」表示灯を消灯、
アフターラン中止ボタンを押し、「アフターラン」表示灯を消灯、
点検機確認ボタンを押し、「警報」表示灯を点灯させます。



⑤

サイドスイッチ（※）を 1 回押します。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。

サイドスイッチ



⑥

⑤で点灯していた表示灯が消灯し、「強」表示灯が 3 秒間点灯します。

点灯



⑦

自動的に「強」表示灯が消灯し、電源が OFF になります（全表示灯消灯）。

以上で設定完了です。

