

# ヒューミ付リモコン 各種設定操作説明書

－対象製品－

・てんまい加湿器（2012年1月以降のWM-VCHタイプ、WM-VCJタイプ）

湿度検知するヒューミディスタットを  
「加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタット」から  
「リモコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタット」にする

リモコンスイッチの「電源」表示灯が消灯している状態で、「電源」表示灯が点灯するまでサイドスイッチ（※）を長押しします（3秒程度）。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。



①

「電源」表示灯と「弱」表示灯が点灯します。

※客先設定によっては、上記表示灯に加え、「アフターラン」表示灯や「警報」表示灯が点灯する場合があります。各設定内容を確認する場合は、別紙「ヒューミ付リモコンの設定内容確認方法」を参照してください。



②

「強 / 弱」ボタンを1回押し、「弱」表示灯を消灯させます。



サイドスイッチ（※）を1回押します。

③

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。

サイドスイッチ



③で点灯していた表示灯が消灯し、「加湿」表示灯、「警報」表示灯が点灯します。

④

※出荷時設定では「電源」表示灯と「警報」表示灯が点灯します（設定湿度 40%）。異なる表示の場合は、出荷時から設定湿度が変更されています。設定湿度を確認する場合は、別紙「ヒューミ付リモコンの設定内容確認方法」を参照してください。

点灯

点灯



サイドスイッチ（※）を1回押します。

⑤

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。

サイドスイッチ



⑥

⑤で点灯していた表示灯が消灯し、「強」表示灯が3秒間点灯します。



⑦

自動的に「強」表示灯が消灯し、電源がOFFになります（全表示灯消灯）。

以上で設定完了です。

